



**5X MĚNĚ STAROSTÍ
ZA 5 SEKUND**

**5X FEWER TROUBLES
IN 5 SECONDS**

**5X WENIGER SORGEN
IN 5 SEKUNDEN**

Ruční lis na plechovky
a 0,5 l PET láhve

Can or 0,5L PET bottle
handpresser

Dosenpresse





Handling with the product during the transportation and usage are not a reason for any claim.

- > Liquidation: This product does not contain any environment harmful substances. It is to be liquidated by common methods.
- > This product should not be used other than the designated purpose.
- > For cleaning there are cleaning products available without abrasive additives.



5X WENIGER SORGEN IN 5 SEKUNDEN

- > Dieses Produkt ist zur Verwendung vorbereitet, sobald es ins feste Wand befestigt ist. Sollte es nicht richtig an die Wand befestigt werden, könnte es zur Beschädigung des Produktes kommen.
- > Eine Büchse oder eine 0,5-Liter-PET-Flasche in die Ecopress einlegen und den Deckel etwas abschrauben, damit die Luft entströmen kann. Den Flaschenhals ins Loch im oberen Kiefer stecken und den Unterteil der Flasche in die Presse einschieben.
- > In einem Zuge den Hebel runter drücken, was eine Büchse oder eine 0,5-Liter-PET-Flasche zwischen den Kiefern presst. Sollte die PET-Flasche einen Rückstand leisten, dann ist der Deckel zu kontrollieren und richtig zu lockern.
- > Den Hebel ausreichend nach unten drücken, um die Büchse oder die 0,5-Liter-PET-Flasche vollständig zu pressen.
- > Dieses Produkt ist nicht für die Kinder geeignet.
- > Deswegen empfiehlt der Hersteller die Manipulation mit diesem Produkt den Kindern unter 15 Jahre nicht. Ecopress ist geeignet zur Verwendung in den Firmen sowohl in den Haushalten.
- > Garantiefrist ist 2 Jahre.
- > Garantiebedingungen: Garantiefriest beginnt ab dem Verkauf des Produktes und dauert 2 Jahre. Die Beschädigungen, die durch unrichtige Installation und Manipulation während der Nutzniessung und des Transports entstehen, sind kein Gegenstand der Reklamation.
- > Liquidierung: Dieses Produkt ist umweltfreundlich. Die Liquidation mit gewöhnlichen Methoden durchführen verschrotten oder ablagern. Es ist verboten dieses Produkt zu anderem als dem bestimmten Zweck zu benutzen.
- > Für waschen es ist empfohlen gewöhnliche Mittel ohne der abrasiven Zutaten verwenden.



5X MĚNĚ STAROSTÍ ZA 5 SEKUND

- > Výrobek je určen k použití po jeho uchycení dle návodu na pevnou svislou plochu. V opačném případě hrozí poškození výrobku.
- > Do Ecopressu vložte plechovku nebo 0,5 l PET láhve, u které uvolníte víčko PET láhve tak, aby při lisování mohl vzduch z láhve volně unikat. Hrdlo 0,5 l PET láhve zasuňte do otvoru v horní čelisti a zatlačte spodní část láhve dovnitř lisu.
- > Plynlým pohybem páky dolů lisujete plechovku nebo 0,5 l PET láhev mezi čelistmi lisu. Pokud 0,5 l PET láhev klade nepřiměřený odpor, zkontrolujte, zda je víčko láhve dostatečně povoleno.
- > Plechovku nebo 0,5 l PET láhev lisujte tahem páky až do spodní polohy.
- > Před uvolněním páky dotáhněte víčko 0,5 l PET láhve, aby se do láhve nedostal vzduch. Láhev zůstane již ve slisovaném stavu.
- > Výrobek není určen pro děti. Výrobce proto nedoporučuje manipulaci s lisem osobám mladším 15 let.
- > Použití ve firmách i domácnostech.
- > Záruční doba 2 roky.
- > Záruční podmínky: Záruční doba začíná běžet od okamžiku prodeje a trvá 2 roky. Vady způsobené špatnou instalací a nesprávným zacházením během transportu a užívání nejsou předmětem reklamace.
- > Likvidace: Tento výrobek neobsahuje látky škodlivé životnímu prostředí. Likvidace se provádí běžnými metodami - skládkováním nebo sešrotováním.
- > Není dovoleno lis používat k jiným než určeným účelům.
- > Pro mytí jsou doporučeny běžné prostředky bez abrazivních přísad.



5X FEWER TROUBLES IN 5 SECONDS

- > Ecopress is ready to use once it has been mounted and securely fixed to a rigid vertical area. Otherwise there is a danger of damage.
- > Put the can or PET bottle into the Ecopress. Loosen the PET bottle lid so that the air can escape out of the bottle during the pressing. Put the bottle-neck into the slot in the upper jaw and push the bottom of the bottle into the presser.
- > By continuously pressing down on the can or bottle between the presser jaws. If the bottle offers inadequate resistance check once again whether the bottle lid is loose enough.
- > Press the can or bottle by pressing the lever into the bottom position.
- > Before releasing the lever tighten the bottle lid so that the air cannot get back into the bottle. The bottle will then remain in a compressed position.
- > This product is not to be used by children. It is not recommended for persons under the age of 15 years to manipulate with the product.
- > This product is designed for using in companies as well as in households.
- > Guarantee period is 2 years.
- > Guarantee terms: The guarantee period starts from the Date of the sale and is valid for 2 years.
- > Damages caused from wrong installation and incorrect



Ecobillboard - Kontejner na plechovky nebo PET láhve Container for cans or PET bottles

